





A company of Arbonia Group

Via Piave, 53 • 20011 Corbetta (MI) • ITALY Tel. +39.02.97203.1 ric. autom. • Fax +39.02.9777282 - +39.02.9772820 E-mail: info@sabiana.it • Internet: www.sabiana.it



02/2020 Cod. 4051231FR

Table des matières

Installation	. 3
Installation du coffrage dans un mur en briques	. 4
Installation du coffrage dans un mur en placoplâtre	. 5
Installation du T-DI dans le coffrage	. 6
Détails relatifs aux ports et aux raccordements	. 7
Schéma de raccordement	. 8
Adresses d'un réseau	. 9
Paramétrage du commutateur DIP d'adresse de la carte	. 9
Consignes opérationnelles pour la connexion par liaison série RS 485	10
Remarques relatives à l'installation	10
Mise à la terre du réseau	10
Spécification du câble	11
Allumage - Première installation	12
Interface générale	13
Menu Alertes - Temps réel	13
Menu Infos	13
Ecran - Supervision de l'installation	14
Gestion de l'installation	15
Gestion des unités - Modification des paramètres de fonctionnement	17
Maître & Esclave	19
Carte E/S Entrée - Sortie	21
Gestion de la carte E/S	22
RVU - Récupérateurs de chaleur	24
Modification des paramètres de fonctionnement	24
Gestion des programmes	25
Gestion des alertes	28
Interface Web	29
Gestion de l'administration	29
Sabiana Cloud	30
Administration du Cloud	32

Dimensions



Installation

Le T-DI est conçu pour être installé au mur et est équipé d'un coffrage spécifique.





Installation du coffrage dans un mur en briques















Installation du coffrage dans un mur en placoplâtre





Installation du T-DI dans le coffrage





Détails relatifs aux ports et aux raccordements





Adresses d'un réseau

Lorsqu'un réseau d'appareils est installé, il est important que chaque unité ait une adresse unique, de manière à ce que le logiciel puisse la reconnaître et donc la gérer.

Pour simplifier le travail de configuration et de gestion des machines, il est conseillé de prendre bonne note, sur un dessin de l'installation, de l'emplacement de chaque machine avec un numéro d'adresse attribué. Nous conseillons donc de créer un tableau indiquant toutes les données nécessaires pour pouvoir suivre chaque unité installée.

Paramétrage du commutateur DIP d'adresse de la carte

Deux blocs de micro-interrupteurs se trouvent sur la carte électronique de chaque unité: D1 sert à configurer le type de fonctionnement souhaité; D2 sert à définir le numéro d'adresse de chaque machine. L'attribution fonctionne selon la méthode binaire. En positionnant les différents DIP sur ON ou sur OFF, le numéro est défini. Pour le paramétrage de la numérotation, utiliser le tableau ci-dessous. Des précautions particulières doivent être prises pour éviter d'attribuer un même numéro à plusieurs unités.



Le paramétrage des DIP «ADDRESS» doit être effectué avec une machine sans source d'alimentation.

D1 = Commutateur DIP de configuration D2 = Commutateur DIP d'adresse

Exemple d'attribution d'adresse: je souhaite attribuer à la première unité le numéro 1, à la suivante le numéro 2 et ainsi de suite pour les autres:

unité n° 1: DIP 1 sur ON
unité n° 2: DIP 2 sur ON
unité n° 3: DIP 1 et 2 sur ON

- unité n° 4: DIP 3 sur ON
- unité n° 5: DIP 1 et 3 sur ON

OFF tous les autres OFF tous les autres OFF tous les autres OFF tous les autres OFF tous les autres



Adresse/ Address	Commutateurs DIP ON	Adresse/ Address	Commutateurs DIP ON	Adresse/ Address	Commutateurs DIP ON
1	1	21	1+3+5	41	1+4+6
2	2	22	2+3+5	42	2+4+6
3	1+2	23	1+2+3+5	43	1+2+4+6
4	3	24	4+5	44	3+4+6
5	1+3	25	1+4+5	45	1+3+4+6
6	2+3	26	2+4+5	46	2+3+4+6
7	1+2+3	27	1+2+4+5	47	1+2+3+4+6
8	4	28	3+4+5	48	5+6
9	1+4	29	1+3+4+5	49	1+5+6
10	2+4	30	2+3+4+5	50	2+5+6
11	1+2+4	31	1+2+3+4+5	51	1+2+5+6
12	3+4	32	6	52	3+5+6
13	1+3+4	33	1+6	53	1+3+5+6
14	2+3+4	34	2+6	54	2+3+5+6
15	1+2+3+4	35	1+2+6	55	1+2+3+5+6
16	5	36	3+6	56	4+5+6
17	1+5	37	1+3+6	57	1+4+5+6
18	2+5	38	2+3+6	58	2+4+5+6
19	1+2+5	39	1+2+3+6	59	1+2+4+5+6
20	3+5	40	4+6	60	3+4+5+6

Consignes opérationnelles pour la connexion par liaison série RS 485

Lors de la réalisation du raccordement électrique d'un réseau de cassettes utilisant la connexion par port série, il faut faire très attention à certains aspects exécutifs:

- 1. type de conducteur à utiliser
- 2. la longueur totale du réseau ne doit pas dépasser les 700/800 mètres (s'il était nécessaire d'augmenter la distance globale, il faudra prévoir plusieurs terminaux)
- 3. le nombre maximal de cassettes pouvant être raccordées est de 60 unités

Remarques relatives à l'installation

1. Les câbles doivent être tirés avec une force inférieure à 12 kg. Une force plus élevée peut affaiblir les conducteurs et donc réduire les propriétés de transmission.

2. Ne pas enrouler, nouer, écraser ou effilocher les conducteurs.

3. Ne pas poser le conducteur de signal avec les conducteurs de puissance si l'on doit croiser le conducteur de signal avec le conducteur de puissance. Croisez-les à 90° et ne rajoutez aucun tronçon de câble. Toujours utiliser un seul câble pour raccorder entre elles les différentes unités.

4. Ne pas trop serrer les conducteurs sous les bornes de raccordement terminal.

- 5. Dénuder avec soin et attention la partie terminale du câble.
- 6. Ne pas écraser le câble au niveau des presse-étoupes ou des supports de sécurité.

7. Toujours respecter la position des couleurs au niveau des points de départ et d'arrivée du raccordement.

8. Une fois le câblage effectué, vérifier visuellement et physiquement que les câbles sont sains et disposés correctement.

9. Installer les câbles et les unités de manière à minimiser la possibilité de contacts accidentels avec d'autres câbles de puissance ou potentiellement dangereux tels que les câbles du système d'éclairage.

10. Ne pas poser les câbles d'alimentation à 12 volts et de communication près de barres de puissance, de lampes d'éclairage, d'antennes, de transformateurs ou de tuyauteries d'eau chaude ou de vapeur.

11. Ne jamais positionner les câbles de communication dans une goulotte, un tuyau, une boîte de dérivation ou un autre contenant avec des câbles de puissance ou du système d'éclairage.

12. Toujours prévoir une séparation appropriée entre les câbles de communication et tout autre câble électrique.

13. Maintenir les câbles de communication et les unités à une distance d'au moins 2 mètres des unités à fortes charges inductives (tableaux de distribution, moteurs, générateurs pour systèmes d'éclairage).

Mise à la terre du réseau

Lors du raccordement en série des appareils, respecter les symboles de raccordement:

- borne «D-» avec borne «D-»
- borne «D+» avec borne «D+»
- borne «0»: raccorder le blindage du câble en série.



NE JAMAIS INVERSER LES RACCORDEMENTS.

Spécification du câble

Pour l'exécution d'une liaison série RS 485, utiliser un câble **Belden 9841**. Câble d'interface RS-485, 1x2x24 AWG SFTP, 120 Ohms, enveloppe en PVC, résistant au froid



Description

Câble servant aux applications de type RS-485, consistant en une paire torsadée (24 AWG), enveloppée dans un blindage de feuille d'aluminium et de tressage. Le câble est recouvert en PVC ultra résistant. Le câble répond à la norme UL 1581 VW-1.

Matériau

Matériau conducteur: conducteur en cuivre souple étamé, à plusieurs âmes Isolation des âmes: mousse de polyoléfine.

Blindage: feuille d'aluminium (côté métallique de la partie extérieure) et tresse en cuivre, densité du blindage en feuille - 100 %, tressage - 90 %, 0,127 mm Gaine extérieure: PVC ultra résistant

Limites de la ligne

La longueur maximale de la ligne doit être de 800 mètres. Le nombre maximal d'unités pouvant être raccordées est de 60 unités.

Schéma de connexion

Raccorder tous les appareils en cascade avec une connexion en série.



Allumage - Première installation

Une fois que tous les raccordements auront été effectués correctement, le T-DI s'allumera automatiquement et une fois son démarrage terminé, il effectuera une analyse de tout le réseau.





Si cette page-écran devait apparaître, effectuez les contrôles suivants:

- Vérifiez que le câble du BUS est inséré correctement dans le port COM1 du T-DI.

 Vérifiez la polarité de tous les raccordements et qu'il n'y a pas d'interruptions sur le BUS.

- Vérifiez que toutes les unités sont allumées et que l'adresse est paramétrée correctement.

Le T-DI continuera à chercher des unités en arrière-plan et sortira automatiquement de cette page-écran s'il devait trouver ne serait-ce qu'une seule unité. Nous vous conseillons d'éteindre le T-DI pendant les vérifications et de le rallumer une fois celles-ci terminées.

Interface générale

				В		
		sam.	. 05/10/2019 à 09:06	• V 3.0.4	2▲▼	6-
Uni Ecran Gestion Programmes Alertes Rapports	0.0.1 TAET 20.8* 0.0.16 TAET 22.6* 0.0.16 TAET 22.6* 0.0.16 TAET 22.6* 0.0.16	0.0.2 ↓ TA_21,7* ● ● ● ▲.1 WTC Carte flap KO 0.0.17 ↓ TSet 22,6* ● ● ● ●	0.0.3 1.74 1.75 0.0.3 1.44 1.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0.4 I TASET 20,0** () () () () () () () () () () () () () (Erreur T1 0.0.5 U TA SET 24,9°	0
Admin		0.0.9 11:20:1* 12:18,8* 172:22:7* 14:22:4* () () () () () () () () () () () () () (₿→	~

A. Barre menu: donne accès à tous les modules du logiciel:



- B. Version du T-DI et date/heure courantes
- C. Menu alertes en temps réel: affiche, le cas échéant, le nombre d'alertes en cours
- D. Menu infos
- E. Flèches: permettent de faire défiler la page

Menu Alertes - Temps réel

En cliquant sur l'icone avec le point d'exclamation clignotant, le menu alertes s'ouvre:

la liste des unités en état d'alerte et les alertes correspondantes en cours s'affichent.

S'il ne devait pas y avoir d'unité en état d'alerte, l'icone du menu ne sera pas visible.

Le menu peut être fermé en cliquant à nouveau sur son icone ou sur tout autre point de l'écran.

Menu Infos

En cliquant sur l'icone avec un **«i»**, le menu infos s'ouvre. Sont visibles les informations détaillées sur la version du logiciel, la langue actuellement utilisée et les langues alternatives.

Pour changer de langue, il suffit de sélectionner la langue souhaitée et le T-DI rechargera l'interface avec la nouvelle langue.







Depuis le menu latéral, sélectionner «Écran».

Sur la page-écran principale s'affichent en temps réel tous les paramètres principaux de chaque unité.

Chaque unité est représentée par une icone qui stylise son aspect réel.



- 1. Cassettes
- 2. Ventilo-convecteur
- 3. Maestro/Ocean
- 4. Ventilo-convecteur mural
- 5. Ventilo-convecteur au sol
- 6. Récupérateur commercial
- 7. Récupérateur résidentiel

Gestion de l'installation

 Unités non associées
 Groupes

 0.0.1

 0.0.2

 0.0.3

 0.0.4

 0.0.5

 0.0.16

Depuis le menu latéral, sélectionner «Gestion». Sur la page-écran principale s'affiche une liste avec toutes les unités.

Pour chaque unité, se trouve une touche «crayon» permettant de modifier son nom et de l'associer à un groupe:

Office A1	- 0.0.1 - ECM Cassette	Unités non associées	
Nom de l'unité:	Office A1	Office A1 - 0.0.1	1
Groupe d'unités:		0.0.2	ø
Fermer	/	0.0.3	

Avec la touche «+» en haut à droite, il est possible d'ajouter des groupes à l'installation. L'utilisation des groupes est vivement recommandée car elle aide à gérer plus facilement toutes les unités installées.

Insérer le nom c	lu groupe	Groupes	+
Nom du groupe:	Offices	Offices	ı İ
Fermer			

Une fois qu'un groupe est créé, son nom peut être modifié en utilisant la touche **«crayon»** comme pour les unités et celui-ci peut être supprimé, à condition qu'il soit vide, en utilisant la touche **«corbeille»**.

Les unités peuvent être associées à un groupe en cliquant simplement sur le nom du groupe depuis l'écran de modification (touche crayon sur l'unité). Si on sélectionne le «--», l'unité reste dans les «Unités non associées».

Office A1 - 0	0.0.1 - ECM Cassette
Nom de l'unité:	Office A1
Groupe d'unités:	 Offices
Fermer	Sauvegarder

Unités non associées	Groupes	+ 🔨
0.0.2	Offices	e 🗇
0.0.3	Office A1 - 0.0.1	8 4
0.0.4		
0.0.5		
0.0.16		
0.0.17		

Quand une unité est associée à un groupe, il est encore possible de modifier son nom avec la touche habituelle **«crayon»** ou de la supprimer du groupe avec la touche **«<-»**.

Après l'organisation des unités dans les groupes, la page-écran principale «Écran» reflètera cette organisation:



Il est possible d'utiliser l'icone **«Engrenage»** située à côté du nom du groupe pour définir des paramètres à toutes ses unités (il est possible de cliquer aussi sur l'espace du groupe).

Envoyer commande au groupe Offices					
État:	OFF ON O				
Mode :	Auto 🚯 Hiver 🥥 Été 🏶 Vent. 🚱				
Ventilation:	Auto 🚹 Mini 💶 Moy 💵 Maxi 💶				
Point de consigne:	· · · ·				
	Fermer Sauvegarder				

Gestion des unités - Modification des paramètres de fonctionnement

Depuis la page-écran principale «Écran», tous les paramètres principaux de chaque unité sont gérés et affichés en temps réel.

Au sein de chaque icone se trouvent des symboles et des valeurs qui fournissent les informations suivantes:





- A. Nom de l'unité si celui-ci est paramétré, sinon, l'adresse sur le réseau.
 A1. Le fond est bleu si l'unité est allumée.
 A2. Le fond est rouge si l'unité est en état d'alerte ou noir si elle est éteinte.
- B. Température ambiante (TA) et température paramétrée (TSET).
- C. État de l'unité: allumée 🔘 ou éteinte 🔘
- D. Mode de fonctionnement: hiver 🔘 été 🎇 automatique 🚯 ou ventilation 🚱.
- E. Vitesse du ventilateur: faible moyenne de levée du automatique A
- F. Icone fenêtre ouverte ou fonction hôtel A activée.
 La fonction «Fenêtre» et la fonction «Hotel» sont deux modalités avec lesquelles l'unité peut réagir à l'ouverture du contact F2.

Dans le premier cas, la ventilation est entièrement désactivée, tandis que dans le deuxième cas, on a une réduction/augmentation du point de consigne d'une valeur comprise entre 3 et 6 degrés.

Les paramètres du contact F2 se trouvent dans les paramètres avancés.

- G. Icone de présence de la commande sans fil à infrarouges , sinon, **THE** thermostat extérieur TMB ou **WH** thermostat extérieur avec commande à infrarouges et BlueTooth WM-NTC.
- H. La présence d'un cadenas à côté de l'un des symboles indique que la modification du paramètre de l'unité par la commande locale n'est pas autorisée.

Les paramètres de chaque unité peuvent être modifiés en cliquant simplement sur l'icone correspondante. Une page-écran comme celle ci-contre apparaîtra.

Sur la première ligne apparaît l'adresse de l'unité sur le réseau, le type d'unité et son nom (s'il est paramétré).

Dans la colonne de gauche, on peut modifier les paramètres principaux:

- ON/OFF: permet d'allumer ou d'éteindre l'unité
- Ventilation: on peut modifier la vitesse du ventilateur
- Point de consigne: configure la vitesse des ventilateurs à maintenir
- Intervalle hiver/Intervalle été: permettent de définir des limites à la valeur du point de consigne pendant les deux saisons

Une fois les modifications souhaitées apportées, la touche «Sauvegarder» permet de les envoyer à la machine. La touche «paramètres avancés» ouvre une page-écran différente avec toutes les données de fonctionnement en temps réel et les paramètres d'installation de l'unité répartis en 3 rubriques.

Dans la rubrique «État unité» sont énumérés tous les paramètres de fonctionnement en temps réel, comprenant la version du micro-logiciel de l'unité et la liste des alertes (le cas échéant).

Dans la rubrique «Configuration» sont énumérés tous les commutateurs DIP figurant sur l'unité avec une mise en évidence de la position actuelle, de la signification active et de la signification alternative

Dans la rubrique «Paramètres» sont énumérés tous les paramètres spécifiques pour chaque unité et il est possible de modifier leur valeur. Les paramètres sont paginés pour améliorer la lecture, et une fois les modifications souhaitées effectuées, la touche «Sauvegarder» envoie la configuration à l'unité.

Si un thermostat extérieur TMB est relié à l'unité, la touche «Paramétrer l'horloge TMB», qui envoie la date et l'heure courante au dispositif, s'affichera.



T2 changement de saison

hystérésis

2 3 20 4.0 °C +

30.0 °C

Réinitialiser les paramètres



T2 changement d'état de ventilation --> chauffage

Maître & Esclave

Le mode Maître & Esclave permet de créer des sous-réseaux spéciaux dans lesquels une machine (maître) commande les autres (esclaves). Les unités esclaves ne peuvent pas recevoir de commandes, elles sont soumises uniquement à l'état de l'unité maître.

Normalement, toutes les unités sont configurées comme maître. En modifiant la configuration avec les commutateurs DIP, elles peuvent être configurées comme esclaves. Consultez le manuel de chaque unité pour identifier le bon DIP.

Vous ne pouvez créer un réseau maître et esclave qu'au sein d'un groupe. À la première mise sous tension, en présence d'unités esclaves, l'interface affiche un avertissement comme celui-ci:

	🙀 mar. 28/01/2020 à	16:29 • V 3.1.0-16		■ 👪 🛛 2 🗛 🕶 🗿 🕶
Unités non associées				
Attention, les unités escla	ves de ce groupe ne sont ass	ociées à aucun maître		
0.0.1 TA 21,2* TSET 17,0* ()	0.02 TA 21,4* TSET 24,0*	0.0.3 TA 21,9° TSET 24,0° () () () () () () () () () ()	0.0.4 J TA 21,7° TSET 26,0°	0.0.16 U TA 20,9° U TSET 24,0°
0.0.41 L TA 21,3° TSET 18,0° S S 11	0.0.42 TA 21.5* TSET 24.0* ()	0.0.43 TA 21,5* TSET 24,0* 0 1	0.0.44 J TA 21.2° TSET 18.0° © © 1	0.0.45 TA 21.9* TSET 18.0* ()

Passez à la section "Gestion" où vous pouvez créer des groupes et affecter des unités.

Les unités maître et esclave peuvent être ajoutées à un groupe comme les unités normales, mais il est obligatoire d'insérer l'unité maître d'abord, puis tous les esclaves.

0.0.2 - As	ynchronous FanCoil		×
Nom de l'unité:			
Groupe d'unités:	Aaa		•
Maître:	0.0.1		•
		Close Sauve	garder

Dans l'écran de modification de l'unité, dans le cas d'un esclave, après avoir sélectionné le groupe, il est obligatoire de sélectionner l'unité maître de référence.

<u>Attention</u>, le système effectue automatiquement toutes les vérifications pour n'afficher que le maître compatible avec l'esclave que nous modifions. Si le maître que vous avez choisi n'apparaît pas dans la liste, cela signifie qu'il n'est pas compatible avec l'esclave sélectionné. Après avoir ajouté le premier esclave, le réseau est configuré en envoyant des commandes spéciales, dans la liste des groupes, il apparaîtra comme suit:

Groupes	+
Ааа - М&S 	/ 🗊
0.0.1 (Maître)	8 4
→ 0.0.2 (Esclave)	1 4

Il est possible d'ajouter de nombreux sous-réseaux maître et esclave à un groupe, en pensant toujours à insérer d'abord l'unité maître, puis les unités esclaves.

Groupes	+
Aaa	/ ±
0.0.1 Maître	ø +
➡ 0.0.2 Esclave	ø +
➡ 0.0.3 Esclave	ø +
0.0.41 Maître	ø +
→ 0.0.42 (Esclave)	ø +
→ 0.0.43 (Esclave)	* +

Une fois le sous-réseau maître et esclave créé, il est possible de modifier les affectations en supprimant un esclave du groupe et en le réinsérant avec un autre maître. Dans ce cas, il est recommandé d'effectuer les opérations calmement, en laissant le temps au système d'envoyer des commandes de configuration. Chaque fois qu'une commande doit être exécutée, une icône spécifique apparaît à côté du nom de l'unité.

Il est possible de supprimer un maître d'un groupe uniquement s'il n'a pas d'esclaves associés.

Si cet avertissement apparaît sous la liste des unités non associées:

0.0.45	1
Attention, la configuration Maître pour certaines unités est incorrecte Editer	et Esclave e!

Cela signifie que certaines unités non associées ont un paramètre qui fait référence à un réseau maître et esclave non présent. Il est fortement recommandé de corriger le problème avec le bouton approprié avant d'associer les unités aux groupes.

Dans la section "**Monitor**", les sous-réseaux Master et Slave sont montrés comme ceci: avec le Master à gauche et les plus petits Slaves en dessous.



Carte E/S Entrée - Sortie

The I/O board is an electronic power board equipped with 8 vol- tage-free contact inputs for displaying the different devices status and 8 relay outputs with SPST (2AAC3) type NO contact, for controlling remote electric utilities switch-on or off, for example:

- Pumps and Solenoid Valves Chiller
- Air shutters
- Lights, Outdoor lights Extractors
- Fans

The Output board is to combine with the supervisory programs: Sabianet or of the multifunction control panel PSM-DI.

The contacts of each individual relay (OUTPUT) identified by output number from 1 to 8 opening/ closing can be managed by means of the Sabianet program or the PSM-DI control, checking the status at any moment. Also, the output relay status can be combined to a weekly program.

Similarly, the status of the input contacts can be displayed.

IMPORTANT!: Firstly define the physical address using the 6 Dip connector.





Gestion de la carte E/S

Sur la page-écran principale **«Écran»**, les cartes E/S s'affichent toujours en bas dans un **«groupe»** dédié, l'icone représentant de manière visuelle les états des entrées et des sorties.

Comme pour les unités, en cliquant dessus, une page-écran avec laquelle il est possible de paramétrer l'état des sorties s'ouvre.

Les touches **«Toutes ON»** et **«Toutes OFF»** en haut servent à paramétrer rapidement toutes les sorties simultanément.

La touche **«Sauvegarder»** transmet à la carte les modifications paramétrées.

Dans la rubrique **«Gestion»**, comme pour les unités, se trouve une touche **«crayon»** qui permet de modifier le nom de la carte ainsi que celui des entrées et des sorties et de voir quelles entrées doivent être considérées comme des alertes.



0.0.30 - IO Board [FW: 0.7]	
Entrées:	Sorties:	Toutes ON
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
		Fermer Sauvegarder

Cartes ES				
	0.0.3	0		•
Therm	nal power p	lant - 0.0.3	0 - IO Board	
Nom d	e Ther	mal power plant		
runne.	Nom d'entrée		Alerte	Nom de sortie
1	Boiler ON		v	Boiler
2	Cooler ON		v	Cooler
3	Pump 1 Alarm	ı	NC •	Pump 1
4	Boiler Alarm		NC •	Pump 2
5			•	
6			•	
7			•	
8			*	
Ferme	er		Logique des sortie	s Sauvegarder

Chaque entrée peut être indiquée comme alerte si c'est un contact normalement ouvert [NO] ou normalement fermé [NC].

La touche **«Logique des sorties»** permet d'accéder à une page-écran sur laquelle il est possible de définir des logiques pour l'ouverture et la fermeture des contacts de sortie en fonction de l'état du système.

Thermal power plant - 0.0.30	Légende
	Demande de chaleur
Nom de sortie Mode Logique	Demande de froid
1 Boiler	+ Entrée numérique ON
2 Cooler	+
3 Pump 1	+

Une liste avec toutes les sorties disponibles et les logiques déjà attribuées s'affiche. En cliquant sur l'icone «+» de chaque sortie, une page-écran s'ouvrira pour la modification.

L	- grides	
Simple Avancée	Offices	Û
Logiche disponibili:		
Demande de chaleur	Demande de froid	
Tous les groupes Hall	Offices Tous les groupes Hall Offices	
Entrée numérique ON		
Thermal power plant - Boile	r ON (1) Thermal power plant - Cooler ON (2)	
A Thermal power plant - P	ump 1 Alarm (3) 🛕 Thermal power plant - Boiler Alarm (4)	
Thermal power plant - (5)	Thermal power plant - (6) Thermal power plant - (7)	
Thermal power plant - (8)	0.0.31 - 1 0.0.31 - 2 0.0.31 - 3 0.0.31 - 4 0.0.31 - 5 0.0.31 - 6	
0.0.31 - 7 0.0.31 - 8		
Fermer	Sauveg	garder

En bas, se trouvent tous les évènements pouvant déclencher la fermeture du contact. En cliquant sur l'un d'entre eux, il sera appliqué automatiquement à la sortie.

Si, par exemple, nous souhaitons activer une sortie lorsqu'une unité du groupe **«Bureaux»** demande de la chaleur, il suffira de cliquer sur la case **«Bureaux»** sous **«Demande de chaleur»**.

Mode	Logique	
Simple Avancée	Offices	Û
AND OR	Thermal power plant - Boiler ON (1)	Û
Logiche disponibili:		
Demande de chaleur	Demande de froid	

Il est possible de sélectionner l'option **«Avancées»** qui permet de faire glisser plusieurs évènements dans une sortie en précisant si l'activation se fera lorsque toutes les conditions des évènements seront réunies (AND) ou uniquement lorsqu'une sera active (OR).

Il convient de rappeler que pour utiliser cette fonction avancée, des connaissances sur les logiques booléennes sont nécessaires. Ne l'utilisez pas si vous n'êtes pas sûrs de ce que vous faites!

RVU - Récupérateurs de chaleur

Sur la page-écran principale **«Écran»**, les unités RVU présentes s'affichent toujours en bas dans un **«groupe»** dédié, l'icone représentant de manière visuelle l'état de la machine.



L'icone de l'unité respecte les règles et les principes des autres icones. L'état ON et OFF, le mode courant, la vitesse des ventilateurs et les températures des 4 sondes s'affichent.

Modification des paramètres de fonctionnement

Les paramètres de chaque unité peuvent être modifiés en cliquant simplement sur l'icone correspondante. Une page-écran comme celle-ci apparaîtra.

0.0.9 - ESP 27	0	
État:		Verrouillages:
		Manuel
Mode :	Man. 🚺 Vacances 🍘 Prog. 😰	Auto
Ventilation:	1 2 3 4	P. hebdomadaire
Programme:		Mode Date Heure
		OFF
	Fermer	aramètres avancés Sauvegarder

Sur la première ligne apparaît l'adresse de l'unité sur le réseau, le type d'unité et son nom (s'il est paramétré). Dans la colonne de gauche, on peut modifier les paramètres principaux:

- ON/OFF: permet d'allumer ou d'éteindre l'unité
- Mode: permet de modifier le type de fonctionnement
- Ventilation: configure la vitesse des ventilateurs
- Programme: permet, lorsque le mode programme est sélectionné, de préciser quel programme utiliser

Dans la colonne de droite, on peut paramétrer les blocs pour les commandes à distance installées sur l'unité, de manière à empêcher l'utilisateur de modifier tous les paramètres de fonctionnement ou certains d'entre eux.

Une fois les modifications souhaitées apportées, la touche **«Sauvegarder»** permet de les envoyer à la machine.

La touche **«paramètres avancés»** ouvre une page-écran différente avec toutes les données de fonctionnement en temps réel et les paramètres d'installation de l'unité, de la même façon qu'avec les unités de ventilation; il est possible de paramétrer la date et l'heure de la commande locale T-EP depuis la page-écran des paramètres.

Sur la page-écran «Gestion», il est possible de préciser uniquement le nom de l'unité pour les unités RVU.



Gestion des programmes

Il est possible de définir des programmes multiples pouvant être associés aux groupes.

Depuis le menu latéral, sélectionner «Programmes».

Sur la page-écran principale, une liste des groupes et une liste des programmes déjà insérés classés par type d'unité s'affichent.

Groupes		Programmes disponibles +	~
Hall	ŧ	Programmes pour unités	
Offices	۲	Programmes pour RVU	
2011		Programmes pour IO	
RVU		Programmes pour PàCh.	
RVU	*		
Cartes ES			
Thermal power plant - 0.0.30	1		
0.0.31	۲		
			V

La touche «+» en haut à droite permet d'ajouter un nouveau programme.

Créer un nouveau programme			
Type d'unité			
Unités	RVU		
Nom du programme:	Program 1		
	Fermer		

Si on sélectionne comme type de module **«Carte E/S»**, il est obligatoire d'indiquer pour quelle carte le programme doit être créé.

Après avoir créé le programme, il est possible de l'éditer en utilisant la touche correspondante «crayon», et une page-écran comme celle-ci apparaîtra:

≪ Retour	Lundi	Mardi	Mercredi
Nom du programme:			
Program 1 💉			
Type d'unité: Unités			
Copier le jour			
Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
seaan	Vendrear	Sumear	Dimancine

6 évènements pour chaque jour de la semaine peuvent être saisis en cliquant simplement sur une ligne vide du tableau pour le jour souhaité.

Ajouter une nouvelle	ligne au programme	gne au programme	
Heure:	- 00:00 +	- 00:00 +	
État:	OFF 🕘 ON 🕲	OFF () ON ()	
Mode :	Auto 🔕 Hiver 🥥 Été 🛞 Vent. 🚱	Auto 🔕 Hiver 🔵 Été 🛞 Vent. 🔇	
Ventilation:	Auto 🚹 Mini 💵 Moy 💵 Maxi 💶	Auto 🚹 Mini 🗊 Moy 🗊 Maxi 💷	
Point de consigne:	2	· · · ·	
	Fermer Sauvegarder	Fermer Sauv	

Il est possible de paramétrer uniquement les paramètres que l'on souhaite modifier. Ceux laissés en «--» ne seront pas modifiés par l'exécution du programme. Les paramètres changent en fonction du type d'unité sur lequel le programme sera exécuté.

Lorsque les paramètres sont sauvegardés, ils apparaissent dans le tableau.

K Retour	Lundi	Mardi	Mercredi
	00:00 @ 🔘 🚺 21°C	00:00 @ 🔘 🗛 21°C	00:00 @ 🔘 🗛 21°C
Nom du programme:	222	222	22
Program 1			
Type a unite: Unites			
Copier le jour		55	55

Il est possible de modifier toute saisie en cliquant dessus.

Dans le panneau d'édition, il est aussi possible de supprimer la saisie ou de la dupliquer dans d'autres positions.

Pour dupliquer une entrée, il faut

saisies, sinon, la touche Annuler les supprime.

cliquer dessus et appuyer sur la touche Copier. Vous pouvez alors cliquer sur le tableau et saisir autant de copies que vous voulez de l'entrée sélectionnée. La touche Confirmer permet de sauvegarder les copies

En alternative, il est possible de copier un jour complet pour accélérer la compilation. Depuis la page-écran «Programmes», sélectionnez «Copier le jour» et une fenêtre avec laquelle vous pourrez sélectionner le jour à copier et où le coller s'ouvrira.

Copier le jour							
Sélectionner le jour à copier:		Lundi					
Dans :	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche

Лоу 🗖	I Maxi	L	Cliquez dans toutes les cases où vous voulez copier le programme		
С -				Annuler	
acer	Copier	Sauvegarder		Confirmer	

Groupes		Programmes disponibles				
Hall		Programmes pour unités				
		Program 1	ø 🗎			
Offices	1	Program 2		Ŵ		
RVU		Programmes pour RVU				
RVU		Programmes pour IO				
Cartes ES		Programmes pour PàCh				

Après avoir créé les programmes nécessaires, ceux-ci doivent être associés aux groupes souhaités.

Pour associer un programme à un groupe, il faut cliquer sur l'icone du calendrier du groupe. Une page-écran avec laquelle il sera possible de choisir le programme souhaité apparaîtra.

Associer le programme				
Groupe: Hall	Program 1			
Programme actuel: aucun	Program 2			

Après l'avoir sauvegardé, le programme apparaîtra sous le groupe sélectionné.

Groupes	
Hall	(
Program 1	
Offices	ŧ
RVU	
RVU	(



Gestion des alertes

Depuis le menu latéral, sélectionner «Alertes».

Sur la page-écran principale, une liste contenant l'historique des alertes s'affiche.

Date et heure	Nom de l'unité	Groupe d'unités	Alertes
sam. 05/10/2019 à 13:12	Office A1 - 0.0.1	Offices	🔺 Erreur T1
sam. 05/10/2019 à 13:12	Office A3 - 0.0.3	Offices	🔺 Erreur T1
sam. 05/10/2019 à 11:39	0.0.9		A Erreur de ventilation
sam. 05/10/2019 à 11:37	0.0.9		0

Les alertes sont mises en évidence avec l'icone rouge et le point d'exclamation, tandis que leur résolution est mise en évidence avec l'icone verte et la coche.

Il est possible de cliquer sur le nom d'une unité pour appliquer un filtre et voir uniquement les entrées concernant cette unité.

Filtre actif: 0.0.1 🛛			
Date et heure	Nom de l'unité	Groupe d'unités	Alertes
sam. 05/10/2019 à 13:12	Office A1 - 0.0.1	Offices	🛕 Erreur T1
sam. 05/10/2019 à 08:41	Office A1 - 0.0.1	Offices	🛕 Connexion perdue

Il est possible de supprimer le filtre avec l'icone X située en haut.

Gestion de l'administration

Depuis le menu latéral, sélectionner «Admin».

Admir

Dans la première rubrique «Paramétrage de la date et de l'heure», il est possible de régler l'horloge du T-DI.

Dans la deuxième rubrique «Paramètres réseau», la configuration du TCP-IP du T-DI est disponible.

Demandez à votre administrateur de réseau quels paramètres vous devez utiliser.

IDans la troisième rubrique «Paramètres avancés», sont disponibles les contrôles suivants:

- «Forcer la découverte des unités» impose au T-DI de chercher toutes les unités sur le réseau.
- «Redémarrer» effectue un redémarrage de tout le système.
- «Réinitialiser toutes...» réinitialise tout paramètre et ramène le T-DI à l'état initial.
- «Sabiana Network address» configure l'adresse du T-DI pout



configure l'adresse du T-DI pout travailler avec Sabianet. Consulter le manuel de Sabianet pour cette modalité.

Interface Web

L'interface du T-DI est également disponible à distance, au sein de votre réseau LAN en utilisant un navigateur web courant sur le port http (80).

Le système est pré-équipé pour fournir une interface appropriée en fonction du dispositif utilisé, que ce soit un PC fixe ou portable, une tablette ou un smartphone.



Aucun mot de passe ne protège l'interface web. Nous déconseillons d'exposer le T-DI au réseau Internet sans protection complémentaire.

Sabiana Cloud

Sabiana Cloud est un nouvel outil qui permet de révolutionner la gestion d'une installation, en utilisant un cloud global, sûr et efficace pour superviser à distance toutes les unités connectées à votre T-DI.

Pour accéder à Sabiana Cloud, le T-DI doit être connecté à Internet par Ethernet.

Depuis le menu latéral, sélectionner **«Admin»** et entrer dans la rubrique **«Sabiana Cloud»**. Il vous sera présenté une page-écran comme celle-ci:



Allez sur le site <u>http://www.sabiana.cloud</u> ou sinon téléchargez l'App «Sabiana Cloud» depuis l'AppStore ou depuis le PlayStore.



Site Internet www.sabiana.cloud

Sabiana Cloud sur AppStore

Sabiana Cloud sur PlayStore

Créez un nouveau compte en utilisant la touche «Créer un nouveau compte» et saisissez toutes les informations demandées.

CRÉER UN NOUVEAU COMPTE					
Votre courriel					
Votre prénom	Votre pom				
Demo	Demo				
Votre entreprise (facultatif)	Votre pays				
Sabiana	France				
Termes et conditions version 1 depuis le ven. 27/07/2	2018				
Terms and Conditions Here balow are described the terms and conditions at which Sabiana SpA. offers to	Its Users the access to its available services on the website V				
Politique de confidentialité					
Privacy Policy of sabiana.cloud Sabiana.cloud collects some Personal Data from its Users.					
Owner and Data Controller Subina SAA Società a socia unico - Via Disus 53 - 20011 Cochetta IMII Italia - T. +38 02 92203 1 r.a F. +38 02 922220 - 874-1267681 - Directore e Coordioemento					
🖌 Je suis d'accord					
Créer un no	ouveau compte				

Après avoir saisi toutes les informations demandées, appuyez sur la touche «Créer un nouveau compte».

Bienvenue sur Sabiana Cloud Contrôlez vos courriels et suivez les instructions que je vous ai envoyées

Un message de courrier électronique vous parviendra à l'adresse que vous avez saisie lors de l'enregistrement. Cliquez sur la touche **«Compléter»** et il vous sera demandé de définir un mot de passe pour votre compte.



Le mot de passe devra contenir une lettre majuscule, une minuscule, un chiffre et comporter au moins 8 caractères. Une fois saisi, utilisez la touche **«Sauvegarder»** pour terminer l'enregistrement. Vous serez renvoyés vers la page de connexion. Utilisez votre identifiant (votre courriel) et le mot de passe que vous venez de saisir pour accéder à votre compte. Au premier accès, une page comme celle-ci s'affichera.



Cliquez sur «Activer un T-DI».

Le cloud vous demandera le code à 6 chiffres figurant sur l'écran du T-DI. Une fois entré, un autre code à 6 chiffres qui devra être tapé sur le T-DI s'affichera, puis appuyez sur la touche **«Associer»**.

Le T-DI vous proposera un code comme celui-ci, tandis que le cloud vous demandera d'attribuer un nom à l'installation fraîchement connectée.



Le T-DI a alors été associé au cloud et est devenu une Web Gateway!

Sabiana Cloud permet à plusieurs utilisateurs d'accéder à une installation en utilisant le «Code Web Gateway». Le premier utilisateur qui utilise un code en devient le propriétaire.

Dans le cas du T-DI, l'utilisateur qui a effectué la procédure d'association est automatiquement élu propriétaire et recevra les notifications d'approbation pour tous les éventuels autres utilisateurs qui utiliseront le code Web Gateway du T-DI.

Sur Sabiana Cloud seront indiquées toutes les données des unités connectées au T-DI et il sera possible d'envoyer à distance des commandes aux différentes unités et aux groupes.

Les données des groupes et les noms des unités paramétrés sur le T-DI seront repris sur le cloud. Il est possible d'effectuer des modifications des deux côtés. Il n'est pas possible, en revanche, de visualiser ou de modifier les données des programmes depuis le cloud.

Administration du Cloud

Depuis le menu latéral de l'interface du cloud, sélectionner «Admin».

Vous trouverez une liste des installations disponibles pour le compte courant, l'installation active étant mise en évidence en haut.

		Ajouter une	nouvelle web gate	way			
T-DI [Ac Fuseau horaire de l'installation: Europ Web gateway:	tif] pe/Rome						1
Web gateway ID: Localité: Italy, Milan IP: V: 3.0.4 ISP: INTERBUSINESS	150 D 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						Û
Utilisateurs:	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct	4-Oct	5-Oct	
Vous alessandro@ Aless	sandro Man	ager					1
demo@sabiana.cloud Demo Sabiana (Sabiana) User Accès illimité					*		
Assistance à distance:							

Toutes les informations relatives aux Web Gateway utilisées sont affichées avec un graphique qui affiche le nombre d'informations envoyées au cloud par l'installation au cours des 7 derniers jours.

Infos utilisateur		×
Identifiant: bonfanet	Prénom: Alex Nom:	
🖲 User 🔍 Manager 🔍 Autorisatio	n refusée	
Autorisations utilisateur:		
Groupe 🛕	RVU	e 🗊
Unité	Office 3 - 0.2758.3	e 🗇

Pour chaque utilisateur, un écran de modification où il est possible de choisir le niveau d'accès est disponible et si ce niveau est un niveau utilisateur, il est possible de paramétrer des autorisations spécifiques. Les utilisateurs par défaut ont accès à la Web Gateway avec laquelle ils ont demandé l'accès à l'installation, mais il est possible de supprimer cette limitation et de donner accès à l'ensemble de l'installation ou, sinon, de la rendre plus stricte en ajoutant des limitations sur les groupes ou sur les différentes machines.

Avec cette gestion, il est possible de faire enregistrer sur le cloud l'utilisateur d'une machine, par exemple, le propriétaire d'un bureau, en lui accordant des autorisations pour la seule unité présente dans la pièce. Ainsi, il pourra gérer facilement la température de son bureau depuis son smartphone. De même, il est possible d'attribuer à un ou plusieurs utilisateurs un certain groupe de machines pour gérer, par exemple, un espace ouvert.

NOTES:

NOTES: